

# Bootet laufend

**Beitrag von „Humvee“ vom 13. Dezember 2015 um 13:31**

Hallo

als erstes probier mal auf die Auswurf Taste drücken und dann das RNS einschalten und den Finger auf der Auswurf Taste solange drauf lassen bis die CD rauskommt. Kann etwas länger dauern.

Sollte funktionieren, dann RNS mit Reset neu booten lassen und mal schauen was sich dann tut und wieder hier melden.