

Autotelefon ohne Freisprecheneinrichtung nutzen

Beitrag von „coala“ vom 22. Dezember 2015 um 18:31

Servus Rimbart,

alle iPhones beherrschen kein rSAP. Koppelst du über Bluetooth, nutzt du HFP - und damit die Sende/Empfangseinheit deines Mobiltelefons. Bei rSAP wird hingegen die GSM-Einheit des Fahrzeugs benutzt, das Mobiltelefon stellt die SIM-Card nur virtuell zur Verfügung. Insofern sollte das ja nun genau so sein wie du es willst...?

Problem wird eher sein, dass du eine SIM-Card im Fahrzeug gesteckt hast. Einstellen lässt sich das ja leider nicht, dass z.B. Datentraffic (z.B. für die mobilen Dienste) über die gesteckte SIM-card laufen, Telefonate hingegen über das gekoppelte Mobiltelefon. Die Lösung in deinem Fall wäre, die SIM-Card aus dem Kartenleser zu entfernen und ein rSAP-fähiges Mobiltelefon zu koppeln. Damit nutzt du die GSM-Einheit des Fahrzeugs und die Mobilien Dienste funktionieren auch über rSAP.

Ist leider ein Denkfehler bei VW, bzw. ein Versäumnis, dass man diese Dinge nicht via Vorauswahl im Menü trennen kann. Daran habe ich mich auch schon vergeblich versucht...

Grüße
Robert