

# **Akustische Warnmeldung ohne Anzeige**

**Beitrag von „stypen“ vom 9. Januar 2016 um 11:09**

nimm mal die linke seitliche Abdeckung des Amateurenbrettes ab und schau beim oder hinterm sicherungskasten ob da irgendwas drinnen ist.  
Standheizung Empfangsbox usw.