

Betrieb Standheizung / Zuheizer bei betriebswarmem Motor

Beitrag von „PeRo“ vom 10. Januar 2016 um 09:55

Hallo Hannes,

danke für deine schnelle Antwort.

Ich habe gerade in der SSP nachgeschaut.

Danach schaltet der Zuheizer bei einer Kühlmitteltemperatur < 76 °C ein (vorausgesetzt alle anderen Parameter stimmen auch über ein).

Dies würde ja bedeuten, dass nach über 300 km Autobahnfahrt und anschließender Reststrecke auf der Bundesstraße die Kühlmitteltemperatur so weit abfällt.

Das hätte ich nicht erwartet, zumal bei einer Aussentemperatur von 4 °C, also keinem starken Frost.

Ich schau mal, ob ich eine Möglichkeit finde, die reale Temperatur des Kühlwassers während der Fahrt auszulesen.

Viele Grüße

Peter