

# **Batterie im Funkschlüssel wechseln - wie geht das?**

**Beitrag von „cruiser59“ vom 10. Januar 2016 um 17:47**

Hi

Bei mir steht dazu in der Anleitung Schlüssel ins Zündschloss stecken und Zündung einschalten. Fertig.