

Motor dreht und dreht springt nicht an.

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 18. Januar 2016 um 15:06

[Zitat von billo69](#)

Angefangen hat es damit das die Innenraumlüftung die nicht funktionierte dabei bin ich auf die defekte Batterie in der Reseveradmulde gekommen.
Dank an Euch.

Hi!

Wie kommt man von Innenraumlüftung(was soll das sein???) auf defekte Batterie? 🤔 Oder meinst du Standheizung? Die Standheizung geht z.B. auch nicht, sobald die Tankwarnmeldung angezeigt wird.

Ich vermute das du dir beim Wechsel der Batterie ein Steuergerät oder ähnliches zerschossen hast (Wegfahrsperre, Motorsteuerung etc.)

LG

Manu