

# Kühlwasser hält keine Temperatur sinkt auf 70°C

Beitrag von „Hannes H.“ vom 30. Januar 2016 um 21:14

[Zitat von Bebo](#)

Wie der Zuheizung funktioniert weis ich leider nicht wo sitzt dieser denn und wie macht sich dieser bemerkbar?

Was könnte der den zu tun haben, dass er keine Wassertemperatur hält?

Der Zuheizung (wird auch gerne dann als Standheizung hochgerüstet) sitzt beim V6 TDI vorne links im Radkasten. Am besten merkst du den, wenn du den Motor bei den jetzigen Temperaturen startest und nach ca. 5 min wieder abstellst, dann hörst du noch was nachlaufen, das ist das Geräusch de Zuheizers.

Der kann damit nichts zu tun haben, mit dem erreichst du nur schneller die Betriebstemperatur, wenn der nicht läuft, dann wird der Innenraum und der Motor nicht so schnell warm.

MfG

Hannes