

Heizungsausfall während der Fahrt

Beitrag von „Darragh“ vom 5. Februar 2016 um 09:14

Hallo DRAGAN

Schau mal nach dem Dreiwegeventil über der Standheizung im linkem Radhaus, ob dieses schaltet.

Es wäre möglich, dass wenn dieses nicht zum Zuheizer, sondern zum Motor hin geöffnet bleibt, die durch den Zuheizer erzeugte Wärme nicht zum Heizkühler geleitet wird.

Bei kaltem Motor bringt vorrangig der Zuheizer die Wärme ins Fahrzeuginnere.