

# Niveau Regulierung Steuergerät?

Beitrag von „Touareg 1“ vom 5. Februar 2016 um 17:30

Hallo

einfach mal mit VCDS die einzelnen Komponenten prüfen.

## **Steuergerät Grundeinstellung**

*Sollte die Niveauregelanlage nicht mehr ausgleichen können, muss der Motor gestartet werden, um den Druckspeicher wieder zu Füllen. Der Sollwert liegt bei 497mm (vorn) und 502mm (hinten).*

## **STG 34 (Niveauregulierung) auswählen**

### **STG Security Access -> Funktion 16**

Security-Access-Code: **31564**

### **STG Anpassung -> Funktion 10**

*In die Kanäle geben Sie den gemessenen Höhenabstand des jeweiligen Rades ein. Der Höhenabstand ist der Wert zwischen Radmitte und Unterkante Kotflügel.*

*Sobald die Anpassung des ersten Kanals gestartet wird verlernt das Steuergerät die alte Regellage (Fehlerspeichereintrag), die Anpassung muss in einem Durchgang bis zum Ende durchgeführt werden.*

#### **-> Kanal 01 (vorn links)**

**Hinweis:** *Warten sie bis das System automatisch in 2 verschiedene Höhenlagen gehoben wurde (des tritt NUR beim Zugriff auf Kanal 01 auf).*

#### **-> Kanal 02 (vorn rechts)**

#### **-> Kanal 03 (hinten links)**

#### **-> Kanal 04 (hinten rechts)**

*Nach der Einstellung der einzelnen Kanäle muss eine Bestätigung erfolgen.*

#### **-> Kanal 05 (Bestätigung)**

Zur endgültigen Bestätigung muss der Wert **00001** eingegeben werden.

*Die Regellage ist nun gelernt.*