

# Tempomat funktioniert nicht

Beitrag von „mark1“ vom 6. Februar 2016 um 23:08

## Zitat von lumineszenz

Danke Mark für die Hilfe. Ich muss mir dringend ein VCDS Kabel besorgen.

Wie kommt man man an das Lenksäulensteuergerät ran? Muss das Lenkrad ab? Oder welche Steckverbindungen meinst du?

Deine Fehlermeldungen betreffen das Bordnetzsteuergerät. Das sitzt (zumindest bei meinem V10) unter dem Armaturenbrett in der Nähe der Mittelkonsole (ca. rechtes Knie Fahrer) und ist in senkrechter Ausrichtung oberhalb des Relaissträgers eingebaut (es heisst Steuergerät J519)

Auf den Kontakten des Canbus kann man mit einem Multimeter ganz einfach die Spannung messen:

ca. 1 Volt bei Canbus low

ca. 3.5 Volt auf Canbus high

Natürlich nur bei aktivem Bus = Zündung an

Der Canbus Komfort liegt auf dem Stecker T26a , das ist Steckposition A, Steckerfarbe weiss, Canbus high = Pin 1 (orange/grünes Kabel) , Canbus low = Pin 2 (orange/braunes Kabel)

Gruss

Mark