

Ölaustritt am Motorrumpf / 2.5TDIR5

Beitrag von „gahle“ vom 10. Februar 2016 um 18:59

Hallo,

kann mir jemand sagen, wie das Öl aus den Motorrumpf kommt?
Hier sind 2 Schrauben (angeblich hinter einer sitzt ein Vliesfilter)?

Die Schrauben gehen in den Motor hinein?
Woher kommen die?

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Gruss
gahle