

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „Laufi“ vom 10. Februar 2016 um 18:59

Muss wegen der Eile nochmal nachfragen. Weiß wirklich keiner wo der Getriebeeingangs-Drehzahlsensor sitzt, oder hat jemand gar ein Schaubild/ Teilenummer?

Danke
Andreas