

Luftfederung kein Sondergelände möglich...

Beitrag von „Altasar“ vom 11. Februar 2016 um 23:00

Hallo..

Jetzt brauch er ewig um hoch zu Pumpen...

Im Display blinkt das angewählte Niveau und der kompressor läuft aber keine Reaktion bzw..
Sehr langsam.

Runter geht fix aber hoch net....

Was könnte das sein?

Nach längerer standzeit sackt er nicht ab!