

# Betrieb Standheizung / Zuheizer bei betriebswarmem Motor

Beitrag von „coala“ vom 27. Februar 2016 um 10:25

[Zitat von PeRo](#)

[...] Jetzt wird der Motor wieder über 90 ° warm und der Zuheizer wird abgeschaltet.  
[...]

Servus Peter,

danke für die Rückmeldung! So kenne ich das auch, die Verlustwärme des Motors leicht locker aus, um die Kühlwassertemperatur zu erreichen und zu halten. Mit Zuheizer geht's halt nur schneller...

Grüße  
Robert