

Iphone6 verbindet sich nicht

Beitrag von „Hannes H.“ vom 4. März 2016 um 15:12

Hast du beim Iphone das Bluetooth auch auf "sichtbar" geschaltet, sonst wird die FSE dein Iphone nicht finden. Das sollte zumindest damit möglich sein, umgekehrt funktioniert das Paaren nicht. Allerdings vermute ich, dass du eine Premium-FSE verbaut hast, die wird dein Iphone zwar finden, aber kann sich dann nicht verbinden, da das Iphone kein rSAP kann. Hier hilft nur der Austausch des Steuergerätes, das ist aber hier im Forum schon mehrfach beschrieben.

MfG

Hannes