

# Warnleuchte zum Lampendefekt ausschalten

Beitrag von „Homer45“ vom 10. März 2016 um 15:53

[peter](#),

du musst die original Lampe einbauen 21/4 Watt, dann ist die Fehleranzeige aus.

Grüße

Homer