

Vorderes Differenzial Summt

Beitrag von „arika twin“ vom 26. März 2016 um 16:56

Hi hier im Forum, bin neu hier.

Und habe da gleich mal ne Frage, mein vorderes Differenzial hat einen Lagerschaden.

Kann man das hintere Lager im eingebauten Zustand tauschen, oder muss ich das Differenzial dazu ausbauen?

Bekommt man das Differenzial überhaupt raus ohne das halbe Auto zu zerlegen?

Das wäre nämlich nicht so toll.

Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen?