

Kühlmittel tropft hintern linken Vorderreifen

Beitrag von „Darragh“ vom 28. März 2016 um 13:31

[Zitat von Hannes H.](#)

Der Ausgleichsbehälter ist vorne links oberhalb des Radkastens, von daher wird wohl in dem Bereich Kühlwasser austreten. Wie schauen denn die Leitungen aus? Sind die außen auch rötlich?

MfG

Hannes

Hallo Hannes

Der Ausgleichbehälter ist meines Erachtens rechts verbaut...

Links unter dem Radhaus Kasten befindet sich meiner Meinung nach nur die Kühlwasserschläuche für den Zuheizer, respektive der Standheizung.

Hier sollte die Undichte auch zu finden sein.