

Frontscheibenheizung funktioniert nicht - Relais klackt aber

Beitrag von „windeck“ vom 5. April 2016 um 16:25

Hallo,

die Spiegelheizung wird separat mit dem Schalter für die Spiegelverstellung an und ausgeschaltet. Heizung an ist Drehschalter auf Mittelstellung.

Wenn ich die Frontscheibenheizung anschalte klackt da kein Relais.

Wenn der Schalter betätigt wird und die Frontscheibenheizung an ist sollte im Schalter ein gelbes Kontrolllicht leuchten. Tut es das?

Wenn Du die Defrosterdüse betätigst sollte automatisch die Frontscheibenheizung mit angehen und die Kontrollleuchte im Schalter leuchten.

Wenn die Kontrollleuchte nicht funktioniert denke ich dass die Schaltereinheit defekt ist.

Wenn die Kontrollleuchte funktioniert bleibt Dir nichts anderes übrig als nachzumessen wo Strom anliegt.

Vielleicht hat auch die Windschutzscheibe einen weg.

Gruß Ralf