

Steckdose bei elektrischer Anhängerkupplung BJ2009

Beitrag von „juma“ vom 22. April 2016 um 12:03

Servus,

ja, die ist drehbar, aber beim Ausfahren "fällt" die nicht (mehr) mit herunter.

Das war bei meinem mal am Anfang, so die ersten paar Wochen.

Du musst wenn die AHK ausgeschwenkt hat, rechts von der Kupplung nach oben reingreifen und die Dose im Uhrzeigersinn nach unten ausdrehen.

Bei mir ist es mittlerweile so, dass sich die AHK auch nicht mehr einfahren lässt, ohne dass ich vorher die Dose eingedreht habe, da sie mittlerweile so schwergängig ist, dass der Motor der AHK es nicht mehr schafft, sie nach oben einzudrehen.

Da die ganze Vorrichtung aber ohnehin immer ein Dreckbatzen ist, ist das auch wurscht...😏