

Standheizung freischalten bei 4 Zonen Klima

Beitrag von „kmuenke“ vom 11. Mai 2016 um 07:55

also den Tankfüllstand kann ich ausschließen 3/4 Voll. Da tut sich leider nichts mehr beim drücken auf die REST Taste. Gibt es eine Möglichkeit das Klimasteuergerät neu zu starten ????