

Brauche eure Hilfe

Beitrag von „coala“ vom 3. Juni 2016 um 22:01

Servus,

wie schon weiter oben geschrieben, wird bei deinem Fahrzeug über den Hydraulikdruck auf "Bremsen betätigt oder nicht" ausgewertet. Und dieser Sensor sitzt in der ESP-Einheit. Einen regelrechten Schalter gibt es nur für die Fußstellbremse.

Grüße
Robert