

Entriegelung Heckfenster

Beitrag von „Sierrakiller“ vom 10. Juni 2016 um 22:44

Hallo Stefan

solltest Du in der glücklichen Lage sein, eine Bedienungsanleitung zu haben, sollte es da drin zu finden sein.

Aber ich kann Dir auch so kurz helfen:

Zitat aus dem Reparaturleitfaden Elektrische Anlage Rep. Gr. 94:

Bauen Sie die untere Verkleidung der Heckklappe aus.

Lösen Sie den Entriegelungszug aus der Verrastung.

Ziehen Sie den Entriegelungszug in Pfeilrichtung. (nach unten!)

Für den Taster:

Wischerarm ausbauen.

Sechskantmutter abschrauben

Heckscheibe öffnen

Die Abdeckung aus den Verrastungen lösen (nach unten)

Isolierung des Steckers zur Seite schieben und Stecker trennen

3 Befestigungsmuttern abschrauben

Schliessbügel und Wischerwelle abnehmen

Taster abnehmen.

Viel Erfolg!

Gruss aus Zürich