

Entriegelung Heckfenster

Beitrag von „Darragh“ vom 11. Juni 2016 um 07:36

Hallo zusammen

Die Notentriegelung der Heckklappe befindet sich unter der linken Rücklichtabdeckung im Innenraum , die Entriegelung des Heckfensters hingegen im Bereich des Schließbügels der Heckklappe unter der Verkleidung. Dazu die beiden Schrauben in den Griffmulden entfernen, die Verkleidung leicht anheben um an die Entriegelung zu gelangen.

Entriegelung Heckklappe = weißer Zug

Entriegelung Heckfenster = schwarzer Zug