

Fensterheber hinten

Beitrag von „coala“ vom 11. Juni 2016 um 15:53

Servus,

das kommt davon, wenn man zu oft dran rum spielt, also die Scheiben immer nur ein kleines Stück bewegt, ohne sie ganz zu schließen oder zu öffnen 😊 Lösung zum wieder anlernen: Scheiben ganz (oder zumindest ein gutes Stück) runterfahren, dann den Taster zum hochfahren der Scheiben gezogen lassen, bis sie die Endposition (zu) erreicht haben und noch etwa 1 Sekunde warten bis der Taster losgelassen wird.

Grüße
Robert