

# Defekte Klimaanlage/Lüftung

Beitrag von „Urbel“ vom 17. Juli 2016 um 21:42

Hallo liebe Forumsmitglieder,

ich hoffe mir kann jemand bei folgedem Problem helfen.

Ich habe bei meinem R5 das Problem das die Lüftung überhaupt erst auf der höchsten Stufe (4) läuft,

auf den unteren Stufen läuft das Geläse überhaupt nicht.

Die Klimanalga funktioniert überhaupt nicht mehr und A/C lässt sich nur in den Stufen 1-3 ein/ausschalten

(LED an/aus), allerdings ohne Funktion/Kühlung. In der höchsten Stufe lässt sich die Klimanlage überhaupt nicht mehr ein/ausschalten.

Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte ?, ich vermute mal das Steuergerät.

Vorab vielen Dank für Euer Feedback.

Gruß

Sven