

Reifendruckkontrollsystem spinnt

Beitrag von „Humvee“ vom 29. Juli 2016 um 19:33

Du ziehst einfach die Sicherung des RDK.

Danach wählst du das Gateway mit VCDS an (Adresswort 19) und codierst es mit der bereits vorhandenen Codierung einfach nochmal.

Ich glaube mich zu erinnern, das die Sicherung dann nicht wieder eingesteckt wird.