

# Nervige Heckklappen-Piepsen abstellen?

**Beitrag von „Ecki“ vom 14. August 2016 um 13:54**

so, gerade noch mal nachgeschaut - hab's über die Lautstärkeinstellung in dem entsprechenden Anpassungskanal realisiert:

Steuergerät 6D-Heckklappe, Anpassungskanal 'Dauer des Warnsignals bei Automatikbetrieb',  
Neuer Wert = 0

Viel Erfolg 😊

Ecki