

Nervige Heckklappen-Piepsen abstellen?

Beitrag von „Ecki“ vom 14. August 2016 um 14:07

[Zitat von Ecki](#)

so, gerade noch mal nachgeschaut - hab's über die Lautstärkeinstellung in dem entsprechenden Anpassungskanal realisiert:

Steuergerät 6D-Heckklappe, Anpassungskanal 'Dauer des Warnsignals bei Automatikbetrieb', Neuer Wert = 0

Viel Erfolg 😊

Ecki

bin wohl im Sonntagsmode tststs

Der Anpassungskanal regelt die Dauer und ich schreibe Lautstärke 😬

Aber der Kanal ist schon richtig 😊