

Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Darragh“ vom 29. August 2016 um 07:35

[Zitat von Joyflight](#)

Okay - danke! Sicherung konnte ich jetzt sogar im Manual finden (Nr.4 (aber nicht "B4"), 20Ampere). [...]

Moin Moin

Die Sicherungshalter sind in A B und C unterteilt.

A= Sicherungshalter im Wasserkasten vorn links

B= Sicherungshalter im Amaturenbrett Fahrerseite

C= Sicherungshalter im Amaturenbrett Beifahrerseite

Mach mal ein Bild deiner Bedieneinheit der 2C und stell sie hier ein.