

# Surrgeräusch links vorne

Beitrag von „Darragh“ vom 31. August 2016 um 19:47

[Zitat von Joyflight](#)

[...] Und was heißt es genau, wenn die Standheizung gesperrt ist? Gilt das nur für den Heizer aber eben nicht für den Lüfter? [...]

Hallo

So ist es.

Der Zuheizer / die Standheizung verfügt über ein eigenes Gebläse, welches allerdings nichts mit dem Lüftergebläse zu tun hat.

Startet jetzt der Zuheizer, und es kommt zu einem Flammenabriss, bzw. erst gar nicht zur Flambildung, so versucht der Zuheizer bis zu dreimal zu starten. Das Gebläse des Zuheizers läuft dabei ununterbrochen weiter.

Sollte es nach mehreren Versuchen nicht geglückt sein, die Flamme im Brennkammer des Zuheizers stabil zu halten, so liegt eine Störung vor und eine weitere Inbetriebnahme wird elektronisch verhindert, um größeren Schaden abzuwenden.

Die Entriegelung kann und sollte dann ausschließlich durch eine Fachwerkstatt behoben werden. (evl. verkokter Brennraum)

Das Geräusch könnte durchaus vom Lüfter des Zuheizers stammen. Jedoch ist eine Ferndiagnose immer mit Vorsicht zu genießen.