

V10 TDI Glühkerzen wechseln ??

Beitrag von „Hartl“ vom 1. September 2016 um 22:48

Ich musste die beiden hinteren "Stützen" (Halter für die obere Abdeckung) am Saugrohr entfernen.

Den AGR Kühler vorne aus der Gummihalierung nach oben ziehen und dann ging das Teil eigentlich schon raus.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

SG
Gerhard