

Aussetzer beim beschleunigen r 5 tdi

Beitrag von „Jetta993“ vom 4. Oktober 2016 um 18:56

Hallo

Wenn ein PDE kaputt ist, wird das im Fehlerspeicher hinterlegt.
Im Normalfall merkst du aber, wenn ein Aussetzer hat, dann läuft er wie ein Satz Nüsse.

Schöne Grüße