

Batteriekonzept TI FL V6 Standheizung

Beitrag von „mark1“ vom 11. Oktober 2016 um 17:33

Die hintere Batterie wird über das Laderelais in 20 Minuten Zyklen geladen (übrigens genau wie beim V10). Die Schaltschwelle ist 12.8 Volt. Wenn Deine hintere Batterie also ständig geladen wird, hat sie am Zyklusende weniger als 12.8 Volt- ich würde sie mal prüfen... Alternativ Laderelais checken (sitzt unter dem Fahrersitz)

Gruss

Mark

[Stromverteilung Fahrersitz .jpg](#)