

Problem mit Außenspiegelverstellung

Beitrag von „mark1“ vom 11. Oktober 2016 um 21:32

Man kann die Spiegelfläche recht leicht demontieren: Zuerst in der oberen Hälfte in Fahrtrichtung drücken bis man den Widerstand spürt. Dann mit den Finger unter die Unterkante greifen und nach hinten abziehen (also zu sich hinziehen).

Dann kann man Kabel und Motoren leicht prüfen. Meines Wissens kann man die Motoren aber auch mit VCDS ansteuern, um ggfs. Schalterdefekten auf die Spur zu kommen

Gruss

Mark