

# Kotflügel demontieren Baujahr 08 hilfe

Beitrag von „mark1“ vom 7. Dezember 2016 um 22:28

Es sind insgesamt 17 Schrauben:

6 von oben

2 unterhalb des Lampengehäuses

2 an der Unterkante Radlauf in der Nähe zur Fahrertür

6 von der Unterkante Radlauf INNEN senkrecht bis zur Oberkante

1 in der Türfalz, bei geöffneter Tür UNTER der Tropfenfangleiste zu finden

vorher

- Stosstange

- Standheizung

- Innenkotflügel ausbauen

Es gibt auch eine vorgeschriebene Anzugsreihenfolge, bei Bedarf schick mir eine PN mit Mailadresse

Gruss

Mark