

Leuchtweitenregelung

Beitrag von „SethHamburg“ vom 8. Dezember 2016 um 22:38

Hi, ja ich hab die Sicherung draußen gehabt und als Ergänzung vorletzte Nacht sogar die Batterie abgeklemmt. Steuergerät für LWR (55) ist nicht ansprechbar, als gäbe es das nicht. Die Scheinwerfer regeln sich nicht bei Zündung ein, sondern fahren nur einmal von irgendwo nach unten. Nächste Woche habe ich einen Werkstatttermin, mal sehen was die sagen.

Man man man, wenn ich an meinen Strichachter denke... da habe ich die Scheinwerfer in 10 Min. mit einem Kreuzschraubenzieher eingestellt und schlechter fand ich die Lichtausbeute das auch nicht.