

# **Cockpit-Display/ Multifunktionsanzeige meldet - Anhängerkupplung prüfen - Bitte Hilfe**

**Beitrag von „mark1“ vom 14. Dezember 2016 um 12:14**

Die Endlage wird mit Hallgebern gemessen- sie sind (von aussen) unsichtbar verbaut und reagieren auf die Annäherung von metallischen Teilen, die das ausgesandte Magnetfeld des Hallgebers (deshalb auch "Näherungsschalter" genannt) verändern...

Wenn der Kugelkopf nicht weit genug einfährt gibt es halt eine Fehlermeldung. Schlimmer ist noch, wenn sich ein paar Metallspäne auf dem Hallgeber ansammeln- dann hat man den umgekehrten Fall: Kugelkopf fährt vermeintlich nicht aus- also auf saubere Oberfläche achten...

Schön dass es jetzt wieder funktioniert...

Gruss

Mark