

Kurvenlicht leuchtet entgegen des Lenkradeinschlages

Beitrag von „praendy2203“ vom 14. Dezember 2016 um 18:30

Hi Mark,

kann man das einfach so machen, ohne danach wieder mit VCDS ran zu müssen. Grundsätzlich kann ich das probieren, dagegen spricht aber die Konfiguration von Hansi ein paar Zeilen weiter unten, die mit meinen Daten identisch ist. Hat denn das LWR Steuergerät überhaupt Stecker die man vertauschen könnte, oder besteht das nur aus einer kepinten Steckerleiste? MFG Andy