

Zuheizergebläse läuft ständig bis Batterie leer ist

Beitrag von „mark1“ vom 15. Dezember 2016 um 21:59

Kommunikationsproblem=> könnte am Stecker liegen. Miss mal am Stecker der SH, ob Can Bus Signalspannung anliegt (zwischen 1 und 4 Volt). Kabel sind typischerweise grün/lila oder braun/orange.

Wenn da nix ist kann das STG auch nix empfangen :-).

Für Unterstützung habe ich gute Erfahrung mit Bosch Diensten gemacht, die auch Klima/SH-Service anbieten. Kannst ja zumindest mal ne Diagnose stellen lassen

Gruss

Mark