

Premium Freisprecheinrichtung PFSE für iPhone und Co

Beitrag von „Barbony“ vom 22. Dezember 2016 um 15:17

Hallo Leute,

habe seit gestern ein Iphone und bei jeder Textnachricht oder anderen Benachrichtigungen unterbricht er die Musik und gibt mir die Töne über die Boxen wieder. Bei meinem Sony hatte ich die Möglichkeit das am Handy einzustellen... am Iphone kann ich das nirgends finden, dass er das Telefon nur als Telefon und nicht als MediaPlayer verwenden soll. Hat da evtl. jemand einen Tipp für mich?

Liebe Grüße