

Lenkradheizung ohne Funktion

Beitrag von „mark1“ vom 27. Dezember 2016 um 11:06

Du musst an den Kontakt des Lenkrades mit dem Schleifring- also abbauen

Gruss

Mark