

Wie Batterie wechseln ?

Beitrag von „Janni“ vom 9. Januar 2017 um 21:00

Hi, am besten beide Batterie aufladen, sonst gibt es komische Phänomene. Die Komfortbatterie lädst du über die Fremdstartpole im Motorraum.