

Diverse Fehlermeldungen

Beitrag von „Laufi“ vom 9. Januar 2017 um 21:18

Hi Maniac,

fürs Erste reicht es wenn du die Zündung einschaltest ohne den Motor zu starten und die Voltanzeige im Display beobachtest.

Die Voltzahl sollte nicht gleich in die Knie gehen wenn du einen Moment wartest, so hast du einen ersten, groben Hinweis wie es um deine Batterie steht.

Gruß Andreas