

# Wie Batterie wechseln ?

**Beitrag von „mark1“ vom 9. Januar 2017 um 21:22**

Auf jeden Fall beide Batterien laden, der V10 braucht im Gegensatz zu allen anderen Modellen beide zum Starten...

Vordere Batterie über Notstartpole im Motorraum, hintere direkt an den Polen nach Ausbau des Batteriedeckels

Die hintere Batterie ist quasi selbsterklärend: Haltebleche der Batterieverkleidung abschrauben, Deckel entfernen und Batterie tauschen (ohne Spezialwerkzeuge)

Zum Sitzausbau habe ich mal ein Tutorial downgeloadet (vielleicht sogar aus diesem Forum..), vor allem benötigst Du eine Spezialnuss VZN M10 (VZN=Vielzahn=12er Rastung). Da kaufst Du am Besten ein Set: die VZN M16 braucht man dann für die Bremsättel...

Gruss

Mark

***edit: Datei entfernt, da bereits im Forum verfügbar. Bitte in diesem Fall auf den Ursprungsbeitrag verlinken: [KLICK](#)  
Danke fürs Verständnis!***