

# Regensensor auf Intervall programmierbar?

**Beitrag von „Laufi“ vom 15. Januar 2017 um 12:26**

Hallo,

komisch, bei meinem 1/2008 T-rex muss er nur beim Anfahren angeschupst werden, sonst geht er erst nach ca 5 Km/h los.

Aber ansonsten mußte ich ihn nur einmal über das Stellrad für den Intervall auf meine Bedürfnisse/ Enpfindlichkeit eingestellt werden, und gut ist.

Funktioniert einwandfrei.

Wurden da unterschiedliche Sensoren verbaut? &#128563;

Gruß Andreas