

# **Der Dicke macht Vibrationen im Stand und beim bescheunigen :(**

**Beitrag von „slicemen“ vom 28. Januar 2017 um 09:04**

Hallo Jungs. Erstmal tolles Forum hier !

Da ich erst seit kurzem einen R50 habe, tuen sich natürlich auch ein paar Fragen auf !

Zu meinem Problem:

Wenn der Motor im Leerlauf läuft, Getriebe in P = alles top, keine Vibrationen

Motor Leerlauf, Getriebe in D, Bremse getreten = hörbares mechanisches geräusch und merkbare Vibrationen in der Karosse (motorlauf)

Motor Leerlauf, Getriebe in D, Bremse nicht getreten = Vibrationen und Geräusche weg !

Im Fahrbetrieb: Soweit alles gut... nur bei volllast = motorvibrationen. Teillast bzw. normalbetrieb alles tacko.

Was kann das sein ? hat jemand eine Idee ?

In der engeren Auswahl stehen:

- Wandler
- Kardarnwelle
- Motorlager

Jemand schonmal sowas ähnliches gehabt ?

Viele grüsse