

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „Blaeblume“ vom 28. Januar 2017 um 23:07

[Zitat von Zeus](#)

Hallo Gemeinde,

heute hatte ich folgenden Fehler nachdem mein Auto in der Früh kalt blieb:

Adresse 18: Standheizung

4 Fehlercodes gefunden:

01126 - Signal für Motordrehzahl

008 - unplausibles Signal - Sporadisch

01491 - Glühkerze für Heizung (Q9)

010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus

01414 - Verbrennungsluftgebläse (V6)

010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus

02251 - Heizgerät verriegelt

000 - -

Gehe ich richtig davon aus das ich die Glühkerze ersetzen muss? Benötige ich sonst noch etwas? Ist eine von Werk verbaute Standheizung. BJ 2006 3,0 TDI BKS.

Gibt es vielleicht eine Art Rep. Anleitung?

Danke und Grüßle,

Danny

Alles anzeigen

Grüß dich,

da die Fehler alle nur sporadisch sind, würde ich sie erstmal löschen und dann weiter sehen. Du musst natürlich die Standheizung erstmal wieder entriegeln, da sie sonst nicht anspringt. Ich hatte es auch mal, bei mir hat löschen und entriegeln gereicht.

Versuch es, bevor du teuer Geld eventuell unnötig ausgibst.

Der Simon