

Wie wechsel ich eine Glühkerze an der Standheizung?

Beitrag von „mark1“ vom 17. Februar 2017 um 04:24

Ist ganz einfach:

- Steuergerät manuell auswählen
- im Reiter Verbauliste sind die vorhandenen Steuergeräte zu finden
- auf Standheizung klicken
- auf Messwertblöcke (=MWB) klicken
- in dem dann erscheinenden Fenster sieht man drei Zeilen, in denen man links die MWB auswählen kann, die aufgezeichnet werden sollen
- in jeder Zeile einen anderen MWB auswählen
- für mein Diagramm unten brauchst Du MWB-Kanäle 1,3 und 4
- anschliessend unten rechts auf Aufzeichnung gehen
- einen Dateinamen vergeben
- Start drücken
- zum Beenden auf Stop und Datei speichern
- bei jedem neuen Start/Messzyklus einen neuen Namen vergeben, sonst wird das alles in eine Datei gespeichert->ist sehr unübersichtlich
- die Datei findest Du im Log- Verzeichnis wieder (am Einfachsten nach Datum absteigend sortieren,- dann ist sie ganz oben)
- Datei in Excel importieren- Tabelle anschauen oder Diagramm aus den Werten zeichnen lassen

Gruss

Mark