

# Batteriefrage

**Beitrag von „Scotty1“ vom 17. Februar 2017 um 21:51**

Auch wenn das Thema schon oft diskutiert wurde, muss ich nochmal beim Thema 2-Batterie-Konzept ansetzen. Es wurde ja immer gesagt, daß die 2. Batterie im Kofferraum zum Starten genutzt wird. Die Standheizung läuft aber über die Bordnetzatterie unter dem Fahrersitz. ... Nun stellt sich mir bei meinem Dicken eine Frage:

Ich habe meine Standheizung laufen lassen und bin nur eine kurze Strecke gefahren. Zum Feierabend mache ich sie wieder kurz an. Dann geht die Standheizung wegen Unterspannung mit einem Mal aus. Damit müsste die Bordnetzatterie unter dem Sitz ja entladen sein. Nun die große Frage. Warum springt der Wagen dann trotzdem nicht mehr an, wenn doch die batterie im Kofferraum zum Starten da ist? Das will mir nicht in den Kopf!!! Könnte mir das jemand erklären?